

取扱説明書

### 成分除去器 形式:ZBBB6,7,8

TN3ZBBB6,7,8

#### はじめに

このたびは、富士電機 (株) の成分除去器をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

● この取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解した上で機器を据えつけたり、運転したり、整備してください。

取扱いを誤ると事故や障害を発生させる恐れがあ ります。

- ●この成分除去器の仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
- 無断でこの成分除去器を改造することは固く禁止 致します。無断で改造したことにより生じた事故 については一切責任を負いません。
- ●この取扱説明書は、実際に成分除去器をお使いになる方が保管してください。
- ◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

製造者: 富士電機株式会社形式: 本体社銘板に記す。

製造国:日本

#### ≡ お 願 い ≡

- ・本書の内容の一部, または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更す ることがあります。
- ・本書の中で分かりにくい箇所, 記載もれなどお気づ きの点がございましたら, 担当営業員にお知らせく ださい。

#### 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していま すので、必ず守ってください。

# <u>♠</u> 危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

# 

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷をうける可能性が想定される場合及び、物的損害のみの発生が想定される場合。

#### 富士電機株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 (ゲートシティ大崎イーストタワー)

http://www.fujielectric.co.jp

#### 計測機器技術相談窓口

TEL (042) 584-1506 FAX (042) 584-1513 受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

[月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]

#### 計測機器のホームページ

http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

## ⚠ 危険

- 本製品は防爆仕様ではありません。爆発性ガスの 雰囲気では使用しないでください。爆発,火災な どの原因になります。
- 配管接続時および清掃時は、必ず元バルブを閉めて校正ガス、サンプルガスを止めてください。ガス漏れによる中毒、火災、爆発を引き起こす原因となります。

## ⚠ 注意

- 本製品を「取扱説明書」に記載の条件に合った場所に設置してください。
  - 設置条件を超えた場所での使用は, 感電, 火災, 誤動作の原因になります。
- 取付け、配管工事は、専門業者またはお買い上先 に依頼してください。不完全な取り付けは機器の 落下、感電、けがの原因になります。
- 保守,作業をするときは、必ずガス分析装置の電源を OFF にしてから行ってください。 感電やけがの恐れがあります。
- 取付け工事の際、製品内部に電線くずなどの異物を入れないでください。火災、故障、誤動作の原因になります。
- ●作業時には時計などの金属物を外してください。感電の恐れがあります。
- 配管は、取扱説明書にしたがい決められた配管材、 継手を使用ください。ガス漏れの原因になります。
- 交換部品は当社指定の部品をお使いください。性能を十分発揮できないばかりか, ガス漏れを起こす恐れがあります。
- 取扱説明書を見ても不明な故障は、必ず販売店または当社調整技術員に修理を依頼してください。 不用意に分解すると中毒の恐れがあります。
- ●保守部品等の交換部品は、不燃物として処理してください。

### 1. 概要

成分除去器は、試料ガス中から測定対象成分のみを除去し、サンプルスイッチング機構の赤外線ガス分析計(形式:ZPBおよびZPG)の測定に必要な比較ガスを生成するものです。

## 2. 仕 様

(1) フィルタ材質

① ZBBB6:アルミナ、交換不可、1年毎に成分除

去器ごと交換

(NOx+SO<sub>2</sub> 合計で 1ppm 以下の時)

② ZBBB7:アルミナ、交換不可、半年毎に成分除 去器ごと交換

公命して父揆

(NOx+SO<sub>2</sub>合計で10ppm以下の時)

③ ZBBB8:ソーダ石灰、交換不可、1年毎に成分

除去器ごと交換 (CO<sub>2</sub> 0.5ppm 以下のとき)

(2) ガス流量 約 1.0L/min

(3) 接ガス部材質 透明硬質塩化ビニール、 クロロプレン(Oリング)

(4) 使用温度 0~45℃


(5) 耐圧 30kPa

(6) ガス出口入口接続方法 φ 6 ホースエンド、鉛直取付

(7) 質量

① ZBBB6:約 200g ② ZBBB7:約 800g ③ ZBBB8:約 200g

## 3. 外形(単位:mm)



	Α	В	C	質量
ZBBB6	219±10	$\phi$ 38	φ46	0. 2kg
ZBBB7	384±10	φ48	φ57	0.8kg
ZBBB8	364±10	φ22	φ29	0. 2kg

成分除去器(スクラバー) (ZBBB6, 7, 8)

図1 外形図

## 4. 取付,配管

## **注意**

本体取付時・入替え時は、触媒に直接皮膚が触れぬよう手袋などで手を保護してください。 また、触媒粉を吸い込まぬよう、マスクなどで 顔面を保護してください。

- (1) ガス入口およびガス出口は $\phi$  6.0mm のホース ニップルとなっています。内径 $\phi$  5.0mm 程度 の弾力性のあるチューブを使用してください。
- (2) 本体の取付は地面に対し垂直に設置し、斜めや横にしないでください。上下の継手に負荷がかからないように注意してください。
- (3) ガス出入口の下側を入口、上側を出口として、配管してください(3.外形図参照)。

## 5. 納入範囲

本体…………… 1 個 取扱説明書…… 1 冊